

# ABLE БВД-343

Мультиформатний зчитувач — панелі виклику

**ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ТА ІНСТРУКЦІЯ З НАЛАШТУВАННЯ**

## Технічні параметри

- Дуплексний гучномовний зв'язок з абонентом;
- 4-х розрядний індикатор набору номеру квартир;
- Підсвічування клавіатури;
- Звукова індикація режимів роботи;
- Підтримка електронних ключів з частотою 125 kHz, 13,56 MHz, а також контактних ключів ТМ опціонально;
- Варіант встановлення **ABLE БВД-343** — накладний;
- Варіант встановлення **ABLE БВД-350** — врізний, опціонально при використанні монтажного комплекту (накладки) для ABLE БВД-350 — накладний;
- Панель **ABLE БВД-343** опціонально має вбудовану відеокамеру;
- Діапазон робочих температур: від −30 °C до +45 °C.

## Розміри панелей

| Модель | Розміри (В × Ш × Г, мм) | Відстань між центрами отворів для кріплення, мм |
|---|---|---|
| **ABLE БВД-343** | **180 × 90 × 27** | **163** |
| **ABLE БВД-350** | **260 × 126 × 50** | **236** |
| **ABLE БВД-350** | **260 × 116 × 50** | **236** |

## Вбудована відеокамера

Опціонально в панелі **ABLE БВД-343** вбудовано мультиформатну відеокамеру, яка може працювати в 2-х режимах: аналог **CVBS** або **Full HD 1080P**. Перед встановленням панелі необхідно обрати потрібний формат зображення.

Для вибору формату в панелі існує вивід у вигляді **білого проводу**: з'єднайте білий провід з **GND** для переведення камери в формат **CVBS**, або залиште непідключеним та ізолюйте для переведення в формат **Full HD 1080P**.

## Налаштування та програмування

**Вхід у режим програмування (пароль за замовчуванням: 1234)**

Натиснути та утримувати кнопку `*`, натиснути кнопку `7` та утримувати, відпустити `*`, відпустити `7`, після чого ввести пароль (стандартний пароль — **1234**).

| Код | Функція та параметри налаштування |
|---|---|
| 0 | **Зміна паролю.** Ввести старий пароль (1234), а потім новий пароль. |
| 1 | **Увімкнути / вимкнути антиклон.** Вибрати 0 або 1 (0 — антиклон вимкнуто, 1 — антиклон увімкнуто). |
| 2 | **Увімкнути / вимкнути зчитувач 125 kHz.** Вибрати 0 або 1 (0 — вимкнуто, 1 — увімкнуто). |
| 3 | **Увімкнути / вимкнути зчитувач 13,56 MHz.** Вибрати 0 або 1 (0 — вимкнуто, 1 — увімкнуто). |
| 4 | **Увімкнути / вимкнути зчитувач TM.** Вибрати 0 або 1 (0 — вимкнуто, 1 — увімкнуто). |
| 5 | **Вибір формату читання ключів 13,56 MHz.** Вибрати 0 або 1 (пробувати різні варіанти). |
| 6 | **Вибір формату читання ключів 13,56 MHz.** Вибрати 0 або 1 (пробувати різні варіанти). |

Protection-key.com.ua