

<b>Вхід в сервісні налаштування #999 - 1 – пароль (1234)</b>	
<b>Вхід в системні налаштування #999 - 2 – пароль (1234)</b>	
<b>Сервісні налаштування</b>	
<b>0</b>	<b>Переведення всіх квартир в Off</b>
	#999 * / 1* / пароль ** / 0 *** / *
<b>1</b>	<b>Зміна загального коду відкривання замку</b>
	#999 * / 1* / пароль ** / 1* / код ** / *
<b>2</b>	
<b>3</b>	<b>Запис ключів</b>
	#999 ** / 1* / пароль ** / 3* / номер квартири# * / підносимо ключ ** / *
<b>4</b>	<b>Стирання ключів</b>
	#999 * / 1* / пароль ** / 4* / підносимо ключ ** / *
<b>5</b>	<b>Автозбір ключів (1-9 днів).Для відключення автозбору вводимо кількість днів = 0.</b>
	#999 * / 1* / пароль ** / 5* / кількість днів ** / *
<b>6</b>	<b>Регулювання рівня чутливості каналу ТМ від 1 до 9 (встановлено 5)</b>
	#999 * / 1* / пароль ** / 6* / рівень ** / *
<b>7</b>	<b>Регулювання гучності блоку виклику (1-9)</b>
	#999 * / 1* / пароль ** / 7* номер квартири / йде виклик в квартиру/підняти трубку/рівень/*
<b>8</b>	<b>Включення/виключення виклику в квартиру</b>
	включення : #999 * / 1* / пароль ** / 8* / номер квартири # * / 1 ** / *
	виключення : #999 * / 1* / пароль ** / 8* / номер квартири# * / 0 ** / *
<b>9</b>	<b>Керування режимом PRG</b>
	Включення : #999 * / 1* / пароль ** / 9* / 1 ** / *
	Відключення : #999 * / 1* / пароль ** / 9* / 0 ** / *

<b>Системні налаштування</b>	
	<b>Включення/виключення загального коду відкриття замка (1-вкл. , 0 - викл.)</b>
	Включення : #999 1 1 / 2 1 / пароль 1 1 / 1 1 / 1 1 1 / # 1 1 / *
	Виключення : #999 1 1 / 2 1 / пароль 1 1 / 1 1 / 0 1 1 / # 1 1 / *
	<b>Сигналізація використання індивідуального ключа</b>
	Включення : #999 1 1 / 2 1 / пароль 1 1 / 3 1 / 1 1 1 / # 1 1 / *
	Виключення : #999 1 1 / 2 1 / пароль 1 1 / 3 1 / 0 1 1 / # 1 1 / *
	<b>Тривалість відкритого стану замка (1-20 сек.)</b>
	#999 1 1 / 2 1 / пароль 1 1 / 4 1 / тривалість # 1 1 / *
	<b>Встановлення зміщення номерів квартир (зміщення на 0 - відміна всіх зміщень)</b>
	#999 1 1 / 2 1 / пароль 1 1 / 6 1 / номер квартири 1 1 / # 1 1 / *
	<b>Вибір типу замка (електромагніт/електромеханіка)</b>
	Електромагніт : #999 1 1 / 2 1 / пароль 1 1 / 7 1 / 1 1 1 / # 1 1 / *
	Електромеханіка : #999 1 1 / 2 1 / пароль 1 1 / 7 1 / 0 1 1 / # 1 1 / *
	<b>Зміна паролю для режиму системних налаштувань</b>
	#999 1 1 / 2 1 / пароль 1 1 / 8 1 / новий пароль 1 1 / # 1 1 / *
	<b>Зміна паролю для режиму сервісних налаштувань</b>
	#999 1 1 / 2 1 / пароль 1 1 / 9 1 / новий пароль 1 1 / # 1 1 / *