

Функція	SMS команда	Відповідь
Встановити новий пароль	1234#PWD6666#PWD6666#	Password modified OK: 6666
Налаштувати дозволений номер	1234#TEL00380969848485#001# де 001 – серійний номер (від 001 до 200)	TEL: 001: 00380969848485
Видалити дозволений номер	1234#TEL#012#	TEL: 012: empty
	1234#DEL00380969848485#	TEL: 001: empty
Запит дозволеного номера по серійному номеру	1234#TEL001?	TEL: 001: 00380969848485
	1234#CRTEL001#003#	TEL: 001: 00380969848485 002: empty 003: +380668690676
Запит серійного номеру по дозволеному номеру	1234#TEL+380668690676?	TEL: 003: +380668690676
Увімкнення/вимкнення реле за допомогою SMS-команди	1234#ON#	Relay turn ON
	1234#OFF#	Relay turn OFF
Налаштування часу замикання реле	1234#GOT0019# (4 символи) Час замикання = 19/2 = 9,5	Relay closure time: 9.5s
	1234#GOT0000# (реле постійно замкнене)	
	1234#GOT0001# (за замовчуванням)	Relay closure time: 0.5s
Перевірка часу замикання реле	1234#GOT?	Relay closure time: 9.5s
Запит IMEI-коду за допомогою SMS-команди	1234#IMEI?	IMEI: *****
Дозволити доступ всім вхідним номерам	1234#AA#	Allow all numbers can access it
Доступ лише дозволеним номерам (за замовчуванням)	1234#AU#	Allow User Numbers can access it only
Перевірка налаштування доступу	1234#AC?#	Allow all numbers can access it or Allow User Numbers can access it only
Увімкнути/вимкнути зворотне SMS-підтвердження після спрацювання реле	1234#R#	Relay action return SMS ON
	1234#N#	Relay action return SMS OFF
Скидання до заводських налаштувань	1234#RESET#	In 3min: Reset Success! After 3min: shutdown Restart and resend 1234#RESET#
Перевірка якості сигналу	1234#CSQ? (має бути не нижче 12)	Signal value: 22

Пароль за замовчуванням – 1234. Після зміни стандартного паролю замість 1234 в SMS командах треба вводити новий пароль.

Команди мають бути прописані великими літерами. Не додавайте пробіли чи інші символи.

Якщо в командах написано pwd малими літерами, то замість pwd введіть числове значення паролю. Якщо в командах вказано PWD великими літерами, то PWD треба ввести в команді.

Формат набору номера:

+380XX-XXX-XX-XX
00380XX-XXX-XX-XX
380XX-XXX-XX-XX

Якщо рівень сигналу в місці встановлення GSM реле менший за 12 - рекомендуємо змінити SIM картку на оператора з кращим покриттям або під'єднати виносну GSM антену (0 – дуже поганий рівень GSM сигналу, 31 – відмінний рівень GSM сигналу).

1. Дозволений номер - це той, хто може керувати RTU5024 за дзвінком;
2. Серійний номер - положення у списку дозволених користувачів.

Встановлений дозволений номер телефону із серійним номером 001 - буде головним майстер-номером адміністратора, який зможе здійснювати будь-які дії з GSM реле.

Скидання налаштувань

Надішліть SMS **pwd#RESET#** протягом 3 хвилин після увімкнення пристрою, він відповість на повідомлення **Reset Success!**. Або в нормальному режимі роботи пристрою натисніть і утримуйте кнопку RESET (поруч із тримачем SIM-карти) протягом декількох секунд, поки LED індикатор RUN не засвітиться постійно, і потім, через 5 секунд, пристрій буде скинуто до заводських налаштувань. Вимкніть і увімкніть живлення для нормальної роботи.

