

# Інструкція з експлуатації

## Кодова клавіатура А-210

VCC	червоний	DC +12
GND	чорний	DC-12В
NO	жовтий	нормально відкритий
COM	зелений	COM
NC	білий	нормально закритий
SWITCH Пом	ранчевий Кнопка	виходу

### Технічні характеристики

- Кількість кодів / карт: 500
- Вбудований зчитувач EM-карт, клавіатура, зумер
- Дальність зчитування: 50мм
- Робоча температура: від -10 до +50
- Комутований струм реле: 3А при 30В max
- Харчування: DC 12В / 100мА
- Розміри: 117x117x21mm
- Вага: 140г

VCC	червоний	weigand26 DC + 12V
GND	чорний	weigand26 DC -12V
DATA0	жовтий	weigand26 DATA0
DATA1	зелений	weigand26 DATA1

### режим програмування

#### Вхід в режим програмування

Натисніть «\*» Введіть 6 значний код програмування (заводський 123456) #

#### Зміна пароля програмування

натисніть 00 # (новий пароль) # (повторіть новий пароль) #

#### Додавання кодів і карт

натисніть 13 # (новий код) #

натисніть 51 # (піднесіть карту) #

натисніть 52 # (введіть 10 значний номер картки) #

натисніть 80 # (піднесіть карту) #

#### Видалення кодів і карт

натисніть 23 # (код) #

натисніть 40 # 91 #

натисніть 71 # (піднесіть карту) #

натисніть 40 # 90 #

натисніть 72 # (введіть 10 значний номер картки) #

#### Установка часу, відкриття реле

натисніть 62 # (введіть час 01-99 сек) # натисніть 61 # (введіть час 01-99 сек) # натисніть 60 # (введіть час 01-99 сек) #

#### дверний контакт

натисніть 90 # 10 #

натисніть 90 # 11 #

#### Установка режиму доступу

натисніть 90 # 40 #

натисніть 90 # 41 #

#### Функція зміна особистого коду

натисніть 90 # 30 #

натисніть 90 # 31 #

Натисніть # (піднесіть карту) + (введіть персональний код, за замовчуванням 000000) # (новий код) # (повторіть новий код) # Режим код + карта

Bell	зелений	дзвінок
Bell	жовтий	дзвінок
Door in	чорний	дверний контакт
Alarm +	червоний	+12 тривога

Додавання кодів, новий пароль повинен бути 6 значний номер  
Додавання карт  
Додавання карт  
Установка Master Card

видалення коду  
Видалення всіх кодів  
видалення карти  
Видалення всіх карт

Видалення карти по номеру

Час відкриття реле  
тривалість час тривоги  
Час дверного контакту

вимкнення тривоги

Включення тривоги, якщо двері були не зачинені

Код або карта

Код + карта

Вимкнути функцію

Включення функції зміна особистого коду

## **Відновлення на заводські настройки**

натисніть 90 # 90 #

**Для скасування будь-якої операції натисніть «\*»**

Відновлення загубленого коду програмування (тільки для відновлення пароля програмування і параметрів, які не видаляє карти і коди користувачів). Заблокуйте перемичку RESET в положення 2-3, а потім увімкніть живлення, після того як ви почуєте звуковий сигнал, встановіть перемичку на 1-2 .Восстановление прошло успешно!

Protection.Key