



Кнопка виходу ABLE 800

Тип пристрою:	Контактна кнопка виходу для систем СКУД
Матеріал корпусу:	Алюміній (врізний тип монтажу)
Тип контактів:	Сухий контакт (NO, NC, COM)
Макс. навантаження:	3 А / 36 В постійного струму (DC)

1. Загальний опис

Кнопка виходу **ABLE 800** призначена для використання у складі систем контролю та управління доступом (СКУД). Вона забезпечує зручне та надійне розблокування дверей зсередини приміщення без використання ключів чи зчитувачів карт. Модель підходить для встановлення в офісах, банках, житлових комплексах та приватних будинках.

2. Порядок монтажу

- Підготовка місця:** Підготуйте нішу у стіні або підберіть відповідну монтажну коробку (врізний тип монтажу, габарити кнопки 86x86x20 мм).
- Прокладання кабелю:** Підведіть сигнальний кабель від контролера або безпосередньо від замка/блока живлення до місця встановлення.
- Комутація дротів:** Зачистіть жили кабелю та підключіть їх до клем кнопки відповідно до обраної схеми підключення (див. Розділ 3).
- Фіксація кнопки:** Закріпіть монтажну пластину кнопкової панелі у коробці або ніші за допомогою гвинтів, що йдуть у комплекті.
- Перевірка роботи:** Подайте живлення на систему та протестуйте спрацьовування кнопки. При натисканні замок повинен розблоковуватися на заданий час.

3. Схема підключення (Контакти)

Кнопка оснащена універсальною групою контактів, що дозволяє керувати замками будь-якого типу:

Призначення клем:

COM — Загальний контакт (вхідний сигнал).

NO (Normally Open) — Нормально розімкнутий контакт. Використовується для **електромеханічних замків та заціпок** (імпульс подає живлення для відкриття).

NC (Normally Closed) — Нормально замкнутий контакт. Використовується для **електромагнітних замків** (натискання кнопки розриває коло живлення для відкриття).

4. Правила безпеки та експлуатації

- Не перевищуйте максимально допустимий струм комутації (3 А) та напругу (36 В).
- Монтаж пристрою повинен виконуватися при повністю вимкненому живленні системи СКУД.
- Уникайте прямого потрапляння вологи на контакти пристрою (призначено для встановлення всередині приміщень).

Важливо при монтажі:

Переконайтеся, що гвинти фіксації не перетискають внутрішні дроти всередині монтажної коробки під час фінального встановлення панелі.

