

## Кнопка виходу безконтактна ABLE B26-D

### Інструкція з використання

Для роботи серії безконтактних кнопок ABLE і забезпечення всіх функцій роботи, як показано нижче, необхідно використовувати джерело живлення постійного струму 12-24 В.

**Примітка!** Не направляйте інфрачервоний сенсор безпосередньо до сонячного світла, оскільки це вплине на формальну роботу пристрою.

### Специфікація

- Розміри: **115x70x24 мм.**
- Живлення: **12-24 VDC (червоний), GND (чорний)**
- Вихідні контакти: **NO (зелений), NC (білий), COM (жовтий).**
- Матеріал: товста нержавіюча сталь **0,7 мм.**
- Механічний термін служби: **500,000 тестів.**
- Спосіб кріплення: **врізний з дод. опцією накладний.**
- Вага **110 г.**
- Робоча температура: **від -20 °C до 55 °C.**
- Робоча вологість: **0- 95%.**
- Чутлива відстань: **3-15 см (регулюється).**
- Світлодіодний індикатор: **синій очікування, зелений відкритий.**
- Додаткова опція: **металева задня коробка.**

### Розміри приладу

