



Інструкція користувача

Пульт ABLE SC-03 — копіювальний

1. Призначення

ABLE SC-03 — універсальний пульт-дублюкатор на **4 канали**, призначений для копіювання сигналу сумісних пультів дистанційного керування, що працюють на частоті **433,92 МГц**.

Пульт можна використовувати для керування воротами, шлагбаумами, ролетами, сигналізаціями та іншими пристроями, які використовують статичний код.

Важливо: ABLE SC-03 копіює тільки **статичний код**. Пульти з динамічним (Rolling Code) або діалоговим кодуванням скопіювати неможливо.

2. Копіювання коду з оригінального пульта

Крок 1. Підготуйте пульти

Візьміть:

- оригінальний пульт, з якого потрібно скопіювати код;
- пульт ABLE SC-03.

Розташуйте пульти **впритул один до одного**, лицьовими сторонами.

Якщо копіювання не відбувається, спробуйте розташувати пульти нижніми частинами один до одного.

Крок 2. Виберіть кнопку

На ABLE SC-03 натисніть та утримуйте кнопку, на яку потрібно записати код.

Світлодіод на пульті повинен блимнути **двічі**.

Крок 3. Передайте код

Не відпускаючи кнопку на ABLE SC-03, натисніть та утримуйте відповідну кнопку на оригінальному пульті.

Утримуйте кнопки до моменту, коли світлодіод ABLE SC-03 почне **швидко блимати**.

Це означає, що код успішно скопійовано та записано в пам'ять.

Крок 4. Завершення

Відпустіть кнопки на обох пультах.

Перевірте роботу скопійованої кнопки на пристрої.

Якщо пристрій реагує так само, як на оригінальний пульт, програмування виконано успішно.

Для програмування інших кнопок повторіть процедуру.

3. Очищення пам'яті пульта

Перед повторним програмуванням за потреби можна повністю очистити записані коди.

1. Одночасно натисніть та утримуйте кнопки **A + B**.
2. Дочекайтеся, поки світлодіод блимне **3 рази**.
3. Не відпускаючи кнопку **A**, відпустіть кнопку **B**.
4. Коротко натисніть кнопку **B 3 рази**.
5. Світлодіод почне швидко та безперервно блимати.
6. Відпустіть кнопку **A**.



Пам'ять пульта очищена.

Після очищення при натисканні кнопок світлодіод не повинен світитися — це означає, що коди видалені.

4. Відновлення кодів (опціонально не на всіх пультах працює)

Якщо код був випадково видалений, його можна спробувати відновити.

1. Одночасно натисніть та утримуйте кнопки **C + D**.
 2. Дочекайтеся, поки світлодіод почне швидко блимати.
 3. Відпустіть кнопки.
 4. Перевірте роботу раніше запрограмованих кнопок.
-

5. Якщо пульт не копіює сигнал

Перевірте наступне:

- переконайтеся, що оригінальний пульт працює;
- перевірте батарейки в обох пультах;
- розташуйте пульти максимально близько один до одного;
- спробуйте змінити положення пультів;
- переконайтеся, що оригінальний пульт працює на частоті **433,92 МГц**;
- переконайтеся, що використовується **статичний код**.

Якщо оригінальний пульт використовує динамічний або діалоговий код, ABLE SC-03 не зможе виконати його копіювання.

6. Основні характеристики

- **Модель:** ABLE SC-03
- **Тип:** пульт-дублікатор
- **Частота:** 433,92 МГц
- **Кількість каналів:** 4
- **Дальність дії:** до 50–100 м за прямої видимості
- **Живлення:** CR2016, 3 В
- **Робоча температура:** -20 °C ... +60 °C
- **Розміри:** 67 × 35 × 13 мм

Комплектація

- Пульт ABLE SC-03 — 1 шт.
- Інструкція — 1 шт.
- Карабін — 1 шт.

